

Inicio rápido

Teclado K32+

Luz Off (naranja*)


Encendida = Desarmado
Apagada = Sistema armado
*La luz LED de ciertos modelos es roja en lugar de naranja.

Luz de CA (amarilla)

Encendida = Con CA
Apagada = Sin CA

Luz StayD (verde)

Encendida = StayD activado

 = Pulsar 1 vez + [CÓDIGO MAESTRO] para el Menú de programación rápida)



Estado de Partición 1

Estado de Partición 2

Arm (roj), Sleep (am), Stay (ver)*

Encendida = Partición armada
Apagada = Partición desarmada
Parpadeo = Retardo de salida
Parpadeo* = Retardo de salida rápido (final 10 sec.)
Parpadeo* = Alarma en partición rápido

*Arm (Armado) Sleep (Noche) Stay (En Casa)

* Indicadores audibles:
Bip continuo = Alarma
Bip variable = Alarma de incendio
Bip intermitente = Inicio del retardo de salida
Bip rápido = Últimos 10 seg. del retardo de salida

[TBL]: Indicador de fallos
Encendido = Ocurren fallo(s)

[MEM]: Memoria de alarmas
Encendido = Ocurrieron alarma(s)

[BYP]: Programación de anulación
Encendido = Zona(s) anuladas

Indicadores de zonas:

Los números [1] a [32] corresponden a las zonas 1 a 32 respectivamente. La zona se ilumina si está abierta o en retardo de entrada, y parpadea si está en alarma.

Para armar

Armar al salir

Para armar el sistema al salir:

Paso	Descripción
1.	Cerrar todas las zonas en la partición deseada.
2.	Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO]** o pulsar el botón [ARM] + [CÓDIGO DE ACCESO].

Armar al quedarse

Para armar En Casa el sistema:

Paso	Descripción
1.	Pulsar la tecla [STAY].
2.	Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO]**.

Para armar Noche el sistema:

Paso	Descripción
1.	Pulsar la tecla [NOCHE].
2.	Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO]**.

Para desarmar

[OFF] + [CÓDIGO DE ACCESO]**

** De ser necesario, oprima el botón(es) correspondiente a la partición(es) deseada(s). Para dos particiones, oprima el otro botón después del tono de confirmación.

Alarmas de pánico

Para enviar un a alarma silenciosa o audible a la estación de monitoreo, oprima y mantenga presionada una de las siguientes combinaciones de botones por 3 segundos.

Tipo de alarma de pánico	Combinación de botones
Policia	Oprimir [1] y [3]
Médica	Oprimir [4] y [7]
Incendio	Oprimir [7] y [9]

Indicador de fallos

Cuando ocurre un fallo, el botón [TBL] se ilumina.

Paso	Descripción
1.	Oprimir el botón [TBL]. El botón parpadea y el número(s) asociado al fallo(s) se ilumina.
2.	Leer la explicación sobre el fallo en la lista de fallos incluida en la guía del usuario de la central. Si no hay instrucciones para solucionar situación, llamar a la compañía de seguridad para las reparaciones.
3.	Oprimir [CLEAR] para salir.

Programación de la anulación

Las zonas anuladas permanecen desarmadas cuando se arma la partición.

Paso	Descripción
1.	Oprimir el botón [BYP].
2.	Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO]**
3.	Las luces LED correspondientes a todas las zonas abiertas se iluminan. Seleccionar la zona(s) que se desea anular ingresando el número de 2 dígitos de la zona (p.ej, zona 3 = 03). La luz LED de la zona parpadea.
4.	Oprimir [ENTER] para guardar y salir.

Memoria de alarmas

Para ver las alarmas que ocurrieron durante el último periodo de armado:

Paso	Descripción
1.	Desarmar el sistema.
2.	Oprimir el botón [MEM].
3.	Los números de las zonas donde ocurrió una alarma durante el último periodo de armado se iluminan.
4.	Oprimir [CLEAR] para salir.

Parámetros del teclado

Oprimir y mantener el botón [CLEAR] durante seis segundos para activar o desactivar el silencio del teclado.

Para modificar la luz de fondo:

Paso	Descripción
1.	Oprimir y mantener el botón [▲] durante tres segundos.
2.	El botón [MEM] se ilumina.
3.	Oprimir el botón [▲] para ajustar el nivel de luz de fondo deseado.
4.	Oprimir [CLEAR] o [ENTER] para salir.

Programación del avisador

Una zona con el avisador habilitado notifica cada vez que es abierta mediante un sonido en el teclado.

Paso	Descripción
1.	Oprimir y mantener el botón [▼] durante tres segundos.
2.	Seleccionar las zonas donde desea activar el avisador ingresando el número de dos dígitos de la zona. La luz LED correspondiente a la zona parpadea. Por ejemplo, para el avisador de la zona 2, entrar [0] y luego [2]. El teclado guarda automáticamente cuando se ingresa en número de dos dígitos.
3.	Oprima [ENTER] para salir.